

VERARBEITUNGSHINWEISE ACOUSTIC-BLOCK TYPE A UND B

- Die geschlossene Seite des Steines ist oben, die Schlitze dem Lärm zugewandt.
- Die mit Schallabsorptionsöffnungen versehene Seite bleibt unverputzt
- Horizontal ist der Stein in ein 1cm dickes Mörtelbett zu versetzen.
- Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass der Lagerfugenmörtel nicht in die Kammern einquillt.
- Die Fugen sind mit Fugenglattstrich auszuführen
- Vertikal wird der Stein auf Knirsch versetzt, die Mörteltaschen sind zu füllen.
- Statische Vorkehrungen sowie bautechnische Details sind gleich wie bei handelsüblichen Mauersteinen
- Als Mauermörtel wird ein Mörtel der MG II nach DIN 1052 verwendet.
Bedarf ca. 20 l/m² Wandfläche
- Als Verarbeitungszeit kann ca. 0,75 – 1,0 Std./m² Wandfläche angenommen werden.